



User Manual

Instrukcja obsługi




Enjoy it.

UWAGA!

Przed umieszczeniem produktu w miejscu docelowym upewnij się, że działa prawidłowo. Ten produkt służy wyłącznie do celów dekoracyjnych i nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Nie należy podłączać produktu do zasilania, gdy znajduje się on w opakowaniu.

- Rozłącz wszystkie przewody, zdejmij telewizor ze ściany lub szafki telewizyjnej i połóż go ekranem do dołu na miękkiej płaskiej powierzchni (np. blat z rozłożonym miękkim kocem).
- Dokładnie wyczyść tylną obudowę telewizora.
- Bez odklejania zabezpieczenia taśmy samoprzylepnej rozplanuj montaż pasków oświetleniowych w taki sposób, by nie zasłaniały żadnych gniazd w telewizorze.
- Uwzględnij miejsce podłączenia taśmy do zasilania z portu USB.
- W razie potrzeby możesz dociąć taśmę. Miejsca przecięcia przebiegają co 1.7 cm pomiędzy miedzianymi punktami {patrz rysunek}. **UWAGA!** Docinanie taśmy należy przeprowadzić tylko przy oświetleniu odłączonym od zasilania! Po przecięciu taśmy nie można jej ponownie połączyć.



- Aby światło rozchodziło się równomiernie zostaw minimum 10centymetrowy odstęp pomiędzy krawędzią telewizora a taśmą LED. Warto pamiętać, że im większa odległość pomiędzy telewizorem a ścianą, tym efekt świetlny będzie delikatniejszy.
- Porozplanowaniu przyklej taśmę do obudowy. Zamocuj telewizor na ścianie lub postaw na szafce telewizyjnej i podłącz wszystkie przewody.

UTYLIZACJA URZĄDZEŃ/ SPRZĘTU

Urządzenie/sprzęt zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu lub do ponownego użycia. Urządzenie/sprzęt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń/sprzętu, należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem, punktem zbiórki lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie.