

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPY DO DEZYNFEKCJI

Uwaga:

Podczas działania lampy ludzie, zwierzęta oraz rośliny nie powinny przebywać w danym pomieszczeniu ze względu na ryzyko poparzenia skóry lub uszkodzenia wzorku.

I. Środki ostrożności

- Zabrania się patrzenia bezpośrednio w stronę światła podczas procesu dezynfekcji. Bezpośredni kontakt wzrokowy może spowodować uszkodzenia wzroku.
- Podczas dezynfekcji lampą zabrania się bezpośredniej ekspozycji skóry na fale UV. Grozi to poparzeniem.
- Lampę należy przetrzymywać z dala od dzieci.
- Promienie UV powodują rozpad DNA komórek dlatego nie powinno wystawiać zwierząt ani roślin na bezpośrednią ekspozycję lampy.
- Fale UV mogą przyczyniać się do wyblaknięcia kolorów ścian oraz obrazów narażonych na oddziaływanie fal.
- Nigdy nie używać lampy jako źródła światła służącego do regularnego oświetlenia wnętrza.
- Po zakończeniu procesu dezynfekcji należy dokładnie przewietrzyć pomieszczenie.
- Jeżeli zachodzi potrzeba sprawdzenia działania lampy należy zachować szczególne środki ostrożności oraz użyć profesjonalnych okularów w celu uniknięcia problemów ze wzrokiem

II. Parametry produkty

- Nazwa: Lampa biurkowa UVC Greenie
- Model: UVCLB
- Moc: 38W
- Zasilanie: z sieci 200-240V
- Rozmiar: 210*110*460mm
- Pilot w zestawie
- Maksymalna powierzchnia dezynfekcji 40 metrów kwadratowych
- Długość kabla: 1,5metra
- Zachowane standardy: zgodne z normą GB19258-2012



III. Sposób użytkowania:

- Ustaw lampę na stabilnym podłożu
- Podłącz lampę do zasilania
- Włącz lampę pilotem (PRZYCISK A) i ustaw czas działania (PRZYCISK B)
- Po ustawieniu czasu działania usłyszysz sygnał dźwiękowy a lampa włączy się automatycznie po 15 sekundach
- Aby ustawić czas działania na 15 min należy wcisnąć przycisk B 1 raz, 30 min 2 razy, 60 min 3 razy. Zasięg pilota wynosi od 8 do 12 metrów.
- Po zakończeniu działania lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut

IV. Zasady ogólne:

- Czas dezynfekcji powietrza powinien wynosić od 30 do 60 minut.
- Chcąc zdezynfekować jakieś urządzenie należy umieścić je w odległości 1 metra od lampy
- Zaleca się używanie lampy 2 razy w tygodniu w warunkach domowych.
- Należy zabezpieczyć pomieszczenie poprzez zamknięcie drzwi i okien podczas procesu dezynfekcji.
- Należy sprawdzić czystość lampy przed rozpoczęciem procesu dezynfekcji. Źródło światła nie może być brudne ani zakurzone.
- Podczas dużej wilgotności powietrza lub jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 20°C lub wyższa niż 40°C należy wydłużyć proces dezynfekcji.

Firma Greenie Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z nieprawidłowego używania lampy do dezynfekcji.