


# INSTRUKCJA OBSŁUGI



## Panel Grzewczy Aluminiowy na podczerwień

Model PGHA450/PGHA600/PGHA720/PGHA960



**Greenie**  
HEAT

**Dziękujemy za wybór naszego produktu.**

**Wierzmy, że spełni on wszystkie Państwa oczekiwania.**

**PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ:** Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich instrukcji. Umieść instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. Nie pozwalaj nikomu, kto nie przeczytał instrukcji, na montaż, zapalenie, regulację lub obsługę grzejnika.

## **WAŻNE WSKAZÓWKI**

**NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ PONIŻSZE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.**

**Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób, w tym:**

1. Przed użyciem tego urządzenia grzewczego należy przeczytać wszystkie instrukcje.
2. **Należy zachować szczególną ostrożność:** To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby zagwarantować, że nie będą się bawić urządzeniem.
3. Grzejnik ten jest gorący podczas użytkowania. Aby uniknąć poparzeń, nie pozwól, aby nieostonięta skóra dotykała gorących powierzchni. Materiały łatwopalne, takie jak meble, poduszki, pościel, dokumenty, ubrania i zasłony, należy trzymać w odległości co najmniej 3 stóp (0,9 m) od przedniej części grzejnika i trzymać je z dala od jego boków i części tylnej.
4. Zawsze odłączaj grzejnik od zasilania, gdy nie jest używany.
5. Nie należy używać grzejnika z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, ani po stwierdzeniu jego nieprawidłowego działania, upuszczeniu lub uszkodzeniu w jakikolwiek sposób. Należy oddać go do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, przeprowadzenia regulacji elektrycznej lub mechanicznej albo naprawy.
6. Tylko do użytku wewnętrznego, do montażu na ścianie.
7. Produkt nie jest przeznaczony do użytku w łazienkach, pralniach i innych podobnych miejscach. Nie wolno umieszczać grzejnika w pomieszczeniach, w których mógłby wpaść do wanny lub innego zbiornika z wodą.
8. Nie należy umieszczać przewodu pod tkaninami. Nie należy przykrywać przewodu dywanikami, bieżnikami lub podobnymi wykładzinami.
9. Aby zapobiec ewentualnemu pożarowi, nie należy w jakikolwiek sposób zasłaniać przestrzeni pomiędzy grzejnikiem a ścianą, która służy do doprowadzania lub odprowadzania powietrza.
10. Grzejnik zawiera wewnątrz gorące i wydzielające iskry lub energię elektryczną części. Nie należy go używać w miejscach, gdzie używa się lub przechowuje benzynę, farby lub płyny łatwopalne.
11. Używaj tego grzejnika tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Każde inne użycie niezalecane przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
12. Należy unikać stosowania przedłużacza, ponieważ może on się przegrzać i spowodować ryzyko pożaru. Jeśli jednak musisz użyć przedłużacza, jego moc nie może być mniejsza niż 800 W (pod napięciem 220-240 V).

13. Aby zapobiec przeciążeniu obwodu, nie podłączaj grzejnika do obwodu, w którym pracują już inne urządzenia. Nie należy instalować grzejnika pod gniazdkiem ściennym.

14. Normalnym zjawiskiem jest to, że wtyczka jest ciepła w dotyku; jednakże luźne dopasowanie gniazda AC (gniazdka) do wtyczki może spowodować przegrzanie i zniekształcenie wtyczki. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, aby wymienić poluzowane lub uszkodzone gniazdko.

15. Wydajność grzejnika może się zmieniać, a jego temperatura może stać się wystarczająco wysoka, aby poparzyć odsłoniętą skórę. Używanie grzejnika nie jest zalecane osobom o zmniejszonej wrażliwości na ciepło lub niezdolności do reagowania w celu uniknięcia poparzeń.






16. OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przegrzania, nie należy przykrywać grzejnika.

17. "ZACHOWAJ TE INSTRUKCJĘ"

## ROZPAKOWANIE I INSTRUKCJA MONTAŻU NA ŚCIANIE

Po rozpakowaniu przesyłki znajdziesz grzejnik wraz z pakietem akcesoriów do montażu na ścianie.


1. Zaznacz na ścianie położenie czterech otworów do wywiercenia i wywierć je wiertarką (rys. 1). Upewnij się, że odległość między poszczególnymi otworami jest taka sama jak między okrągłymi otworami na wspornikach z tyłu grzejnika.
2. Włóż plastikowe elementy mocujące do szyn w otwory (rysunek 2).
3. Włóż metalowe śruby do plastikowych elementów szyn (rysunek 3).
4. Podnieś grzejnik i dopasuj cztery okrągłe otwory znajdujące się na wspornikach z tyłu grzejnika do 4 śrub na ścianie (rysunek 4), a następnie przesunij śrubę z pozycji A do pozycji B poruszając lekko grzejnikiem (rysunek 5).
5. Po zainstalowaniu grzejnika upewnij się, że odległość między dolną częścią grzejnika a podłogą jest nie mniejsza niż 20 cm.



**Instrukcja dotycząca sufitów:**



Panel grzewczy musi znajdować się w odległości co najmniej 20 cm od wszystkich przedmiotów, ścian itp. Minimalna odległość od sufitu wynosi 4 cm, co pozwala na przepływ powietrza, który zapobiega przegrzewaniu się płyty grzejnej. Minimalna odległość od dolnej części płyty grzejnej do podłogi musi wynosić 185 cm. Do zawieszenia panelu grzewczego należy wybrać solidny, równy sufit wykonany z materiału odpornego na wysokie temperatury.

1. Za pomocą wspornika H zaznaczyć otwory w suficie. Należy ustawić wspornik H w taki sposób, aby po zamontowaniu płyty grzejnej zagwarantować minimalne odległości wskazane powyżej. Należy upewnić się, że stelaż wiszący jest zamontowany właściwą stroną do góry (patrz rysunek 1) Przed wykonaniem otworów w oznaczonych punktach sprawdzić i upewnić się, że w suficie nie ma żadnych kabli.
2. Wywiercić otwory wiertłem (patrz rysunek 2)
3. Wcisnąć zaślepki w otwory (patrz rysunek 3)
4. Zamocuj śruby z O-ringami w zaślepkach w otworach we wsporniku H. (patrz rysunek 4)
5. Zamontuj panel na wsporniku i upewnij się, że panel jest zabezpieczony. (patrz rysunek 5)



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Zastosowanie i działanie

1. Sprawdź, czy grzejnik nie jest uszkodzony.
2. Włóż wtyczkę do gniazdka
3. Naciśnij przycisk:  grzejnik rozpocznie pracę. Na wyświetlaczu pojawi się temperatura w pomieszczeniu.
4. Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy najpierw nacisnąć przycisk , aby wyłączyć urządzenie. Na koniec wyjmij wtyczkę z gniazdka.

### Termostat:

1. Jeśli naciśniesz przycisk + lub -, na wyświetlaczu pojawi się 5-krotne mignięcie ustawienia temperatury.
2. Ustawienie temperatury można regulować, naciskając przycisk + lub -, podczas migania kontrolki. Z każdym naciśnięciem przycisku temperatura zostanie zwiększona (+) lub zmniejszona (-) o jeden stopień.
3. Urządzenie zachowa ustawioną temperaturę, włączając się i wyłączając automatycznie.

### Timer:

Jednokrotne krótkie naciśnięcie przycisku M spowoduje włączenie timera. Czas, w którym grzejnik ma się wyłączyć, można ustawić naciskając przyciski + lub -: z każdym naciśnięciem przesunie się o godzinę do przodu lub do tyłu. Czas timera jest ustawiany po 5x niezmiennym miganiu. Na wyświetlaczu pojawią się na przemian temperatura pomieszczenia i ustawiona liczba godzin. Grzejnik wyłączy się sam po upływie ustawionej liczby godzin.

### Wi-Fi i obsługa aplikacji:

Grzejnikiem można również sterować za pomocą aplikacji na smartfonie. Aby to zrobić, grzejnik musi być podłączony do sieci bezprzewodowej (modem Wi-Fi). Upewnij się, że twój telefon jest połączony z siecią Wi-Fi 2.4 GHz.



1. Pobierz aplikację do zdalnego sterowania z App Store lub Android Market.

Kod QR do aplikacji Tuya: (patrz zdjęcie 6)



zdj. 6


2. Otwórz aplikację i kliknij Zarejestruj się (patrz zdjęcie 7 i 8)



zdj. 7

zdj. 8


3. Wpisz swój numer telefonu komórkowego oraz numer kierunkowy kraju. (patrz zdjęcie 9)




zdj. 9

3. Po chwili otrzymasz wiadomość SMS z kodem weryfikacyjnym. W ciągu 60 sekund wprowadź kod weryfikacyjny oraz utworzone przez siebie hasło i wybierz opcję Potwierdź, aby zakończyć rejestrację.

4. Aby móc korzystać z aplikacji, Twój grzejnik musi być najpierw do niej dodany. Wybierz Dodaj urządzenie. (patrz zdjęcie 10 i 11)



zdj. 10




zdj. 11

5. Na grzejniku zacnie szybko migać kontrolka WiFi.

6. Gdy kontrolka na grzejniku zacnie pulsować, należy wybrać w aplikacji: Wskaźnik potwierdzenia zaczął migać.

7. Wprowadź aktualne hasło sieci Wi-Fi. (patrz zdjęcie 12)




zdj. 12

8. Teraz zostanie wykonane połączenie między aplikacją a urządzeniem grzewczym.


9. Po pomyślnym połączeniu wybierz "Gotowe".

10. Na ekranie pojawi się ekran obsługi urządzenia grzewczego.


11. Wybierz ... w prawym górnym rogu ekranu sterowania (patrz zdjęcie 13), a następnie kliknij przycisk Edytuj nazwę urządzenia (patrz zdjęcie 14), aby nadać grzejnikowi własną nazwę.



zdj. 13




zdj. 14




zdj. 15

12. Twój grzejnik może być odtąd sterowany przez aplikację, możesz ustawić temperaturę oraz tygodniowy czas pracy. (patrz zdjęcie 15)

13. Po nawiązaniu połączenia lampka kontrolna WiFi na grzejniku przestanie migać i będzie świecić. (patrz zdjęcie 16 i 17)



zdj. 16




zdj. 17

## OPIS SYSTEMU STEROWANIA

Panel sterowania:


1. Włącznik/wyłącznik urządzenia.
2. Wyświetlacz.
3. Lampka kontrolna WiFi.
4. Przycisk timera.
5. Przycisk temperatury/timera w górę.
6. Przycisk temperatury/timera w dół.



## PILOT DO ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot:

1. Włącznik/wyłącznik.
2. Przycisk timera.
3. Przycisk temperatury/timera w górę.
4. Przycisk temperatury/timera w dół.



## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli grzejnik nie działa, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Upewnij się, że wyłącznik automatyczny i bezpiecznik działają prawidłowo.
- Sprawdź, czy grzejnik jest podłączony do prądu i czy gniazdko elektryczne działa prawidłowo.
- Jeśli przełącznik ON/OFF nie jest podświetlony w pozycji ON, należy wysłać go bezpośrednio do serwisu w ramach naprawy.

**UWAGA: JEŚLI WYSTĄPI PROBLEM Z GRZEJNIKIEM, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI GWARANCJI W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z WYTICZNYMI. NIE NALEŻY SAMODZIELNIE PRÓBOWAĆ OTWIERAĆ LUB NAPRAWIAĆ URZĄDZENIA GRZEWCZEGO. TAKIE POSTĘPOWANIE MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ GWARANCJI ORAZ USZKODZENIE URZĄDZENIA LUB OBRAŻENIA CIAŁA. JEŚLI PROBLEM NADAL WYSTĘPUJE, PROSIMY O KONTAKT Z DYSTRYBUTOREM.**

## CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Przed czyszczeniem grzejnika należy wyłączyć go i pozwolić mu ostygnąć. Odłącz zasilanie elektryczne urządzenia. Zewnętrzną powierzchnię można czyścić, przecierając ją miękką, wilgotną szmatką, a następnie wytrzeć do sucha. Nie należy używać proszków czyszczących o właściwościach ściernych ani pasty do mebli, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie powierzchni. Aby zdjąć grzejnik ze ściany, w celu jego wyczyszczenia lub zmiany aranżacji, wystarczy otworzyć zaślepkę śruby i odkręcić je, a następnie zdjąć.

Po krótkotrwałym użytkowaniu wystarczy odłączyć grzejnik i go odstawić; w przypadku długotrwałego nieużywania urządzenia można go zdemontować ze ściany i odpowiednio zabezpieczyć np. materiałem.

## SPECYFIKACJA

Model nr: PGHA450 Wymiary: 50X90cm AC 220-240V, 50/60Hz, 450W

Model nr: PGHA600 Wymiary: 60X100cm AC 220-240V, 50/60Hz, 600W



Model nr: PGHA720 Wymiary: 60X120cm AC 220-240V, 50/60Hz, 720W

Model nr: PGHA960 Wymiary: 80X120cm AC 220-240V, 50/60Hz, 960W

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Grzejnik: 1 szt.
- Instrukcja obsługi: 1 szt.
- Akcesoria do montażu na ścianie:
  - 4 x szyna plastikowa
  - 4 x śruba metalowa

## WARUNKI GWARANCJI I SERWISOWANIE

### Informacje dotyczące gwarancji

Producent udziela gwarancji zgodnie z przepisami kraju zamieszkania klienta, na okres minimum 2 lata, licząc od daty sprzedaży urządzenia.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiału lub wykonania.

Naprawy w ramach gwarancji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowany serwis. Przy zgłaszaniu roszczeń z tytułu gwarancji należy przedłożyć oryginalny rachunek zakupu (z datą zakupu).

Gwarancja nie będzie miała zastosowania w przypadkach:

- Standardowego zużycia urządzenia.
- Niewłaściwego użytkowania, np. przeciążenia urządzenia, stosowania niezatwierdzonych akcesoriów.
- Użycia siły, uszkodzeń spowodowanych przez czynniki zewnętrzne.
- Uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, np. podłączenie do nieodpowiedniej sieci zasilającej lub nieprzestrzeganie instrukcji montażu.
- Częściowo lub całkowicie zdemontowane urządzenia.

W przypadku usterki skontaktuj się z dystrybutorem:

Greenie Polska Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Wołoska 16

02-675 Warszawa

biuro@greenie.pl


tel: (22) 300 10 70

## Prawidłowa utylizacja produktu



To oznaczenie informuje, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych na terenie UE. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia człowieka wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je odpowiedzialnemu recyklingowi, aby upowszechnić zrównoważone wtórne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skontaktować się z punktem zwrotów bądź ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.

# USER'S INSTRUCTION MANUAL



## Infrared Aluminum Heating Panel

Model PGHA450/PGHA600/PGHA720/PGHA960



**Greenie**  
HEAT

**Thank you for choosing our product.  
We believe that it will meet all your expectations.**

*READ INSTRUCTIONS CAREFULLY:* Read and follow all instructions. Place instructions in a safe place for future reference. Do not allow anyone who has not read these instructions to assemble, light, adjust or operate the heater.

## **IMPORTANT INSTRUCTIONS**

### **PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

**When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:**

1. Read all instructions before using this heater.
2. **Extreme caution:** This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
4. Always unplug heater when not in use.
5. Do not operate the heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return it to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
6. Indoor use only, wall mounted use only.
7. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into bathtub or other water container.
8. Do not run cord under material. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings.
9. To prevent a possible fire, do not block the space between the heater and the wall which is for air intake or exhaust in any manner.
10. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in the areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
11. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
12. Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause a risk of fire. However, if you have to use an extension cord, the cord shall be rated not less than 800 watts (under 220-240V).
13. To prevent overloading a circuit, do not plug the heater into a circuit that already has other appliances working. Do not install the heater under the wall socket.
14. It is normal for the plug to feel warm to the touch; however, a loose fit between the AC outlet (receptacle) and plug may cause overheating and distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlet.
15. The output of this heater may vary and its temperature may become intense enough to burn exposed

skin. Use of this heater is not recommended for persons with reduced sensitivity to heat or an inability to react to avoid burns.

16. **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.

17. **“SAVE THESE INSTRUCTIONS”**

## UNPACKING AND WALL MOUNTING INSTRUCTIONS

Unpack your package and find the heater together with the wall mounting accessories pack.






**1.** Mark the positions of the four holes to be drilled on the wall, and Drill the holes with the drill bit (picture 1). Make sure the distance between each hole is the same as the round holes on the brackets at the back of the heater.

**2.** Insert the plastic rails fitting into the holes (picture 2).

**3.** Insert the metal screws into the plastic rails (picture 3).

**4.** Lift the heater and aim the four round holes on the brackets at the back of the heater to the 4 screws on the wall (picture 4), and slide the screw from Position A to Position B by moving the heater slightly (picture 5).

**5.** Make sure the distance between the bottom of the heater and the floor is no less than 20cm when the heater is installed




### Ceiling instruction:

The heating panel must be at least 20 cm from all objects, walls and so on. The minimum distance from the ceiling is 4 cm as this allows an airflow which will prevent the heating panel from overheating. The minimum distance from the bottom of the heating panel to the floor must be 185 cm. Choose a sturdy, even ceiling made of heat-proof material for hanging the heating panel.



**1.** Use the H-bracket to mark the holes in the ceiling Position the H-bracket such that, when the heating panel is installed, the minimum distances above are guaranteed. Make sure that the hanging frame is installed with the correct side to the top. (Pict. 1) Check and make sure that there are no cables in the ceiling before drilling at the marked points.

2. Drill holes with drill bit (Pict. 2)
3. Push the plugs into the holes (Pict. 3)
4. Secure the screws with the O-rings in the plugs through the holes in the H-bracket (Pict. 4)
5. Mount the panel on the bracket and ensure that the panel is secured as shown in image. (Pict. 5)



## OPERATING INSTRUCTIONS

### Use and Working

1. Check the heater to be sure it is not damaged.
2. Insert the plug in the socket
3. Press the  button: the heater will start working. The display will show the room temperature.
4. After use, press the  button first in order to switch the device off. Finally remove the plug from the socket.

### Thermostat:

1. If you press the + or - key, the temperature setting will flash 5x on the display.

2. You can adjust the temperature setting by pressing the + or - key while it is flashing. With each key press, the temperature will be increased (+) or decreased (-) by one degree.
3. The device will retain the temperature setting by switching itself on and off automatically.

### **Timer:**

Briefly pressing once on the M button will switch the timer on. You can set the time when the heater is to switch itself off by pressing the + or - buttons: with each press it will go an hour forwards or backwards. The timer time is set after 5x unchanged blinking. The display will now alternately show the room temperature and the set number of hours. The heater will switch itself off after the set number of hours.

### **Wi-Fi and app operation:**


The heater can also be controlled with an app on your smartphone. To do this, the heater must be connected to a Wi-Fi modem. Make sure your phone is connected to a 2.4 GHz Wi-Fi network.

1. Download the control App from App store or Android market. (Pict. 6)




Pict.6

2. Open the app and select Register (Pict. 7 and 8)




Pict. 7



Pict. 8


3. Enter your mobile phone number, the country code has already been filled in for you (Pict. 9)




Pict. 9

4. You will receive an SMS with a verification code. Within 60 seconds, enter this verification code and your chosen password and select confirm to confirm the registration
5. In order to use the App, your heater must be added once to the App. Select Add Device.

(Pict. 10 i 11)



Pict. 10




Pict. 11

6. On the heater, the WiFi indicator light will blink rapidly

7. When the lamp on the heater is blinking rapidly, select in the App: confirm indicator rapidly blinking

8. Enter the correct Wi-Fi password (Pict. 12)




Pict. 12

9. A connection will now be made between the App and the heater


10. Select 'Done' once the connection has been successfully established

11. The screen for operating the heater will now appear


12. Select ... at top right in the control screen (Pict. 13), then select Modify Device Name to give your heater a logical name (Pict. 14) so that it is clear to you which heater it is.



Pict. 13



Pict. 14




Pict. 15




13. Your heater now can be controlled by the App, you can set the temperature and one week timer in the App. (Pict. 15)

14. After connected, the WiFi indicator light on the heater will stop blink and keep on. (Pict. 16 i 17)



Pict. 16




Pict. 17

## Control System Description

Control Panel:


1. Power on/off switch
2. Display
3. WiFi indicator light
4. Timer button
5. Temp./Timer UP key
6. Temp./Timer DOWN key



## REMOTE CONTROL OPERATION MANUAL

Remote control:

1. on/off switch.
2. timer button
3. temperature/timer up button
4. temperature/timer down button



## TROUBLES SHOOTING

If your heater fails to operate, please follow these instructions:

- Ensure that your circuit breaker or fuse is working properly.
- Be sure the heater is plugged in and that the electrical outlet is working properly.
- If the ON/OFF switch is not illuminated at ON position, send it to service center for reparation directly.

**NOTE: IF YOU EXPERIENCE A PROBLEM WITH YOUR HEATER, PLEASE SEE THE WARRANTY INFORMATION FOR INSTRUCTIONS. PLEASE DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR REPAIR THE HEATER YOURSELF. DOING SO MAY VOID THE WARRANTY AND COULD CAUSE DAMAGE OR PERSONAL INJURY. IF THE PROBLEM STILL PERSISTS, PLEASE CONTACT THE DISTRIBUTOR.**

## CLEANING AND STORAGE

Before cleaning your heater, switch off the heater and allow it to cool. Disconnect the electricity supply to the appliance. The outside can be cleaned by wiping it over with a soft damp cloth and then dried. Do not use abrasive cleaning powders or furniture polish, as this can damage the surface finish. To release the heater from the wall, for cleaning or redecoration, just open the screw bolt cap and unscrew the bolts to take off from the wall.

For short term storage, just plug off the heater and leave it away; for long term storage, you can dismantle from the wall or cover it with some material.

## SPECIFICATIONS

Model No: PGHA450 Size: 50X90cm AC 220-240V, 50/60Hz, 450W

Model No: PGHA600 Size: 60X100cm AC 220-240V, 50/60Hz, 600W

Model No: PGHA720 Size: 60X120cm AC 220-240V, 50/60Hz, 720W

Model No: PGHA960 Size: 80X120cm AC 220-240V, 50/60Hz, 960W

## PACKING LIST

- Heater: 1 piece
- Instruction manual: 1 piece
- Accessories for wall mounting:
  - 4 x plastic rail
  - 4 x metal screw

## LIMITED WARRANTY & SERVICE

Warranty information

The manufacturer provides a warranty in accordance with the regulations of the customer's country of residence, for a minimum period of 2 years from the date of sale of the device.

The warranty covers only defects in material or workmanship.

Repairs under the warranty may only be carried out by an authorized service center. When

making warranty claims, the original purchase receipt (with the date of purchase) must be submitted.

The warranty will not apply in cases of:

- Standard wear and tear of the device.
- Improper use, such as overloading the device, use of unapproved accessories.
- Use of force, damage caused by external factors.
- Damage caused by failure to follow the operating instructions, such as connecting to an unsuitable power supply or failure to follow the installation instructions.
- Partially or completely disassembled equipment.

In case of a defect, contact with:


Greenie Polska Sp. z o.o. Sp. k.

16 Woloska street

02-675 Warsaw

biuro@greenie.pl

tel: (22) 300 10 70

Proper product disposal	
	This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste in the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled disposal, recycle responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return a used device, contact the return desk or the retailer from whom the product was purchased.